
Montageinstruktion kapsling

INDEX:

1. Montering bottenramar
2. Montering väggramar
3. Montering tak
4. Montering väggplåtar
5. Tillbehör

1. Montering bottenramar

Bottenramen har normalt 4 hörn, men specialutföranden förekommer. Bottenramen läggs ut på golvet omkring transformatorn. På bottenramen fästs sedan väggramarna.

2. Montering väggramar

På bottenramarna fästs väggramarna. Koppla ihop U-sektionen med hjälp av kopplingsstycken som finns medlevererade. (Tillbehör A) Det finns 4 st för varje sida påkapslingen. (Tillbehör B):

- 4 st långsida
- 4 st kortsida
- 4 st hörn

3. Montering tak

När botten- och väggramar är monterade läggs takdelen på Taket är 2-delat och sätts ihop med medföljande bultar och tätas med silikon. Taket skall fästas i ramarna med medföljande kopplingsstycken.

4. Montering väggplåtar/dörrar

Därefter skall dörrar (i de fall sådana levereras) och väggpaneler monteras. Dörrarna har gångjärn och handtag. Vägglåtarna fästs med skruvar. (Tillbehör C)

5. Tillbehör

- a) Kopplingsstycken för ramar
- b) Ramar
- c) Vägglåtar

03	02-06-05	SA	TC
02	27/03/2002	Rossi Silvia	Ing. Galasso Massimiliano
00	30/04/2001	Rossi Silvia	Ing. Galasso Massimiliano
Rev.	Date	Issue	Controlled/Approved