

Monteringsanvisning för termometer

1) Montering av termometern på transformatorn

Skruva fast termometern på den övre delen av transformatorn med tre skruvar. Termometerhuset kan monteras på valfri plats inom distansledningens räckvidd. Termometern kan även monteras på vägg eller på transformator kapslingen om sådan finns.

2) Montering av sensorn i lindningskanalen på sekundärsidan

Termometerns sensor måste monteras i lindningskanalen på sekundärsidan (LSP). **Den får absolut inte monteras i primärlindningen, inte heller mellan primär- och sekundärlindningen!**

Sätt först in nomexröret med öppningen uppåt. Röret måste fixeras med siliconmassa. För därefter in termometerns sensor i det fixerade isolerröret. Vanligtvis måste sensorn placeras och avläsa temperaturen i den mittersta lindningen.

3) Anslutning av termometern till kopplingslåda eller kopplingsplint

När termometern och sensorn är på plats, måste kablarna anslutas till kopplingslådan eller plinten. Det finns sammanlagt sex kablar, varav svart och blå är till larm samt röd och brun är till trip.

Se kopplingsschema:

